



Remplacement de la tête de la pompe Afridev

Remplacement de la tête de la pompe à eau Afridev.

Rédigé par: Jake Devincenzi



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour enlever la tête d'une pompe Afridev. Suivez ensuite les instructions dans l'ordre inverse pour installer une tête de rechange.

OUTILS:

- [Socket Wrench](#) (1)
 - [24mm Wrench](#) (1)
 - [19 mm crescent wrench](#) (1)
-

Étape 1 — Tête



- Rassemblez les outils nécessaires, y compris l'outil Afridev et les clés à molette.

Étape 2



- Effectuez un test d'eau sur la pompe, en soulevant et en abaissant la poignée de 40 coups. Une pompe qui fonctionne correctement, produira plus de 10 litres.

Étape 3



- Desserrez le boulon à l'avant de la plaque frontale avec l'outil Afridev.
- Retirez la plaque de la pompe en la soulevant vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.