



# Remplacement de l'axe et de la poignée

Remplacez l'axe et la poignée d'une pompe Afridev.

Rédigé par: Jake Devincenzi



## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment enlever l'axe et la poignée, de sorte que vous puissiez remplacer l'un ou les deux.

---

### OUTILS:

- [Socket Wrench](#) (1)
  - [24mm Wrench](#) (1)
  - [19 mm crescent wrench](#) (1)
  - [T-Handle](#) (1)
-

## Étape 1 — Tête



- Rassemblez les outils nécessaires, y compris l'outil Afridev et les clés à molette.

## Étape 2



- Effectuez un test d'eau sur la pompe, en soulevant et en abaissant la poignée de 40 coups. Une pompe qui fonctionne correctement, produira plus de 10 litres.

### Étape 3



- Desserrez le boulon à l'avant de la plaque frontale avec l'outil Afridev.
- Retirez la plaque de la pompe en la soulevant vers le haut.

### Étape 4 — Axe et poignée



- Insérez la poignée en T dans le cylindre supérieur de la tige de pompe exposée.

## Étape 5



- Desserrez les 2 boulons de chaque côté de la poignée.

**(i)** Il n'est pas nécessaire de retirer le boulon à ce moment; Cependant, prenez garde de ne pas laisser tomber le boulon de la poignée.

## Étape 6



- Desserrez les 2 boulons de chaque côté de la tête pour retirer la poignée de la tige de la pompe.

**(i)** Il n'est pas nécessaire de retirer le boulon à ce moment; Cependant, prenez garde de ne pas laisser tomber le boulon de la poignée.

## Étape 7



- Soulevez la poignée en position horizontale.

## Étape 8



- Pendant qu'une personne soulève la poignée en T, retirez le boulon et les pièces de raccordement.

## Étape 9



- Retirez le boulon et les pièces de raccordement de la poignée.
- ⓘ Placez les morceaux de boulon dans un endroit propre, comme un seau, pour éviter la contamination.

## Étape 10



- Retirez la poignée de la pompe.
- ⓘ Veillez à placer la poignée dans un endroit propre pour éviter toute contamination.

Pour rassembler votre pompe, suivez les instructions dans l'ordre inverse.