



# Démontage du boîtier arrière du Samsung SPEX SCH-R210

Ce guide vous montrera comment retirer la couverture arrière du téléphone.

Rédigé par: Austin



## INTRODUCTION

Nous vous montrerons la façon la plus simple de retirer la façade arrière du téléphone pour accéder à la batterie et aux autres compartiments du téléphone.

## Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Samsung SPEX SCH-R210



- Retirez le couvercle arrière en appuyant avec votre pouce sur le dessus du couvercle arrière.

## Étape 2



- Vous entendrez un bruit de claquement lorsque la couverture se libère du téléphone. Continuez à faire glisser le couvercle vers le bas.

### Étape 3



- Soulevez le couvercle du téléphone et mettez-le de côté

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.