Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU




Remplacez le chipset wi-fi Intel d'origine.

Rédigé par: Felice Suglia



© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU







- Eteindre l'ordinateur.

ⓘ Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.

- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".




Étape 2 — Accès RAM et CPU why! W253EU

- A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
- Soulever délicatement le capot.
- Attention! **Débrancher le câble du ventilateur** pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).


Étape 4



- Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut **débrancher son câble d'alimentation** avant de pouvoir entièrement retirer le capot.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Chipset wi-fi



- A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.

Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA