



Remplacement de la carte MicroSD du Samsung Galaxy S4

Remplacez la carte microSD d'un Samsung Galaxy S4.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte microSD dans votre Samsung Galaxy S4.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.

Étape 2



- Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.

Étape 3 — Carte MicroSD



- Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
 - Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
 - Retirez la carte microSD.
- Pour le remontage, poussez la carte microSD dans la fente jusqu'à ce que entendiez un clic.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.