



Remplacement de la batterie du Samsung Sway

Comment accéder à la batterie

Rédigé par: Chris Rush



Étape 1 — Batterie



- Retournez le Samsung Sway pour accéder au capot arrière.

Étape 2



- En utilisant votre (vos) pouce (s), faites glisser le couvercle vers le haut, puis placez le couvercle sur le côté.

Étape 3



- Saisissez le coin de la batterie sur le côté gauche ou droit avec vos doigts et soulevez-le pour le retirer.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.