
Remplacez les supports du disque dur de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544

Tutoriel pré-requis pour démonter les supports...

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis pour démonter les supports du disque dur.

OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)


Étape 1 — Supports du disque dur



- Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
  - Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
  - Une vis Torx T10 9 mm.
  - Une vis Torx T10 27 mm.

Étape 2





- Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.

Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour fixer l'écran.