Démontage du Netgear WNDR3700

Nouveau routeur gigabit simultané double bande...

Rédigé par: anythingtoostup



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-02-04 05:07:36 PM (MST).

INTRODUCTION

Nouveau routeur gigabit simultané double bande N de Netgear.

Ce produit comprend un code logiciel soumis à la licence GPL ou LGPL.

J'ai bon espoir pour les futures implémentations OPEN.

OUTILS:

- TR8 Torx Security Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage du Netgear WNDR3700








- Déballez.

Étape 2







- Enlever 4 bouchons.
- Retirer 6 vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA




Étape 3





- Ouvrez doucement le couvercle.
- Remonter la planche. cette étape est très facile !!


Étape 4

- Retirer le blindage du circuit micro-ondes

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Nous pouvons voir 8 entretoises pour empêcher les couvercles d'appuyer sur les circuits réels.
- Regardez à gauche, à l'extérieur du blindage et voyez 4 mini connecteurs, puis suivez ceux jusqu'aux pastilles carrées sur le PCB... Ce sont les antennes.

© iFixit — CC BY-NC-SA