Remplacement du clavier du BlackBerry 8703e

Rédigé par: Johnathon Gorski

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-22 12:11:38 AM (MST).

INTRODUCTION

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie eine BlackBerry 8703e-Tastatur zerlegen.

OUTILS:

- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Positionnez votre téléphone comme la première image afin que le bouton en surbrillance soit sur votre gauche.
- Faites glisser le couvercle de la batterie vers la gauche tout en appuyant sur le bouton d'une main et en appliquant une pression au centre du téléphone de l'autre main.
- Retirez complètement le couvercle et mettez-le de côté.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Positionnez votre téléphone comme sur l'image de gauche, puis localisez la batterie rectangulaire au milieu du téléphone.
- Repérez l'encoche en haut à droite du compartiment à piles.
- Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche, puis soulevez le haut de la batterie pour la retirer du téléphone.
- Mettez la batterie de côté et à l'écart.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier

- Assurez-vous que l'arrière du téléphone est orienté vers le haut, comme sur l'image de gauche.
- Retirez les trois vis mises en évidence sur l'image en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis Torx T6.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4

- Localisez l'encoche à l'arrière du téléphone.
- Utilisez votre pouce pour pousser sur l'encoche, séparant la moitié arrière du téléphone du clavier et de l'écran à l'avant.
- Faites glisser l'outil d'ouverture entre les deux moitiés du téléphone.
- Appliquez continuellement une pression vers le haut avec l'outil d'ouverture pour faire sortir le boîtier arrière du corps principal.
- Mettez le boîtier arrière de côté et à l'écart.

Vous devriez maintenant avoir cinq parties : le couvercle de la batterie, la batterie, les vis, le boîtier arrière et le corps principal du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



⚠ **Ne séparez pas** la coque avant du reste du téléphone lors de cette étape. Gardez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.

- Retirez ces quatre vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le tournevis Torx T6.

Étape 6

- Tenez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le bas, comme dans la première image, et retirez le boîtier avant.
- Retirez les deux composants du clavier du boîtier avant, puis mettez-les de côté.

ⓘ Si les composants ou un protecteur de port noir sont tombés lors du retrait du boîtier avant, mettez-les de côté. Notez que les deux composants du clavier peuvent rester collés ensemble.

© iFixit — CC BY-NC-SA