



Remplacement de la batterie du LG CG180

Rédigé par: Alex Jacobs



INTRODUCTION

Comment enlever la batterie du téléphone portable LG CG180.

OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone cellulaire en appuyant sur le bouton rouge «Fin d'appel».

Étape 2



- Retournez l'écran du téléphone pour que vous puissiez voir le boîtier arrière.

Étape 3



- Faites glisser le couvercle arrière avec votre doigt pour retirer le couvercle du téléphone.

Étape 4



- Placez votre doigt sur le haut de la batterie dans le petit espace.

Étape 5



- Appuyez vers le bas tout en tirant vers l'extérieur pour retirer la batterie.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.