



Remplacement de la façade du Game Boy Micro

Rédigé par: Jack



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer et changer les façades.



OUTILS:

- [Paper Clip](#) (1)
-

Étape 1 — Façade



- Repérez les deux trous circulaires sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.

Étape 2



- Redressez l'extrémité d'un trombone et poussez-le dans chacun des trous circulaires.
- ⓘ Vous pouvez entendre un léger clic par la suite.
- Utilisez le trombone pour retirer la façade de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.