



Remplacement de la batterie du LG LX160

Rédigé par: David Baruela



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment retirer la batterie du LG LX160

Étape 1 — Batterie



- Placez le téléphone sur une surface plane, afin que le dos soit face à vous. Retirez le panneau arrière en plaçant votre pouce sur le logo LG et en faisant glisser le panneau sur toute la longueur du téléphone jusqu'à ce qu'il soit retiré.

Étape 2



- Une fois le panneau retiré, vous verrez directement la batterie. C'est le rectangle noir au milieu du téléphone. Vous pouvez retirer la batterie en glissant un doigt dans l'encoche où se trouvait le logo LG sur le panneau et en soulevant la batterie.

Étape 3



- Retirez complètement la batterie du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.