Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C710

Ce guide vous montrera comment retirer la batterie.

Rédigé par: Adam Whitmarsh

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-30 09:53:00 AM (MST).

INTRODUCTION

La batterie alimente l'ordinateur portable. Avant de retirer quoi que ce soit de l'ordinateur portable, retirez toujours la batterie pour éviter de vous choquer et d'endommager d'autres composants. Au fil du temps, la batterie perdra sa capacité de charge. Remplacez la batterie par une nouvelle pour retrouver la vie de votre batterie d'origine.

OUTILS:

- Spudger (1)

PIÈCES:

- 5200mah 6 Cell C710 Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.

Étape 2

- Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
- Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA