



Remplacement du boîtier arrière

Ce guide vous montrera comment retirer le capot arrière du Acer Chromebook C710.

Rédigé par: Bradley Pavy



INTRODUCTION

Le retrait de la façade arrière expose tous les composants internes de l'ordinateur portable. Le retrait de la façade arrière annulera votre garantie. Veuillez donc à ne pas endommager les composants qu'il contient.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.

Étape 2



- Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
- Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Remplacement du boîtier arrière



⚠ Cette étape annulera la garantie de votre appareil.

- Utilisez le tournevis pour percer l'autocollant de garantie.
- Dévissez et retirez la vis Phillips n° 0 6 mm et mettez-la de côté.

Étape 4



- Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
- Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.