



Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran.

Rédigé par: Bradley Pavy



INTRODUCTION

Si votre écran se brise ou a des pixels morts, la solution la plus rentable consiste à remplacer l'écran.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PIÈCES:

- [Acer Chromebook C710 Screen](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.

Étape 2



- Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
- Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Ecran



- Ouvrez l'ordinateur portable en maintenant l'écran sur la table.

⚠ ATTENTION: Utilisez le spudger uniquement à l'extérieur de l'appareil. Ne l'insérez pas là où la lunette rencontre l'écran

- Utilisez un spudger pour déclipper les côtés supérieurs gauche et droit de la lunette. Vous devriez sentir et entendre les clips se relâcher en même temps.
- Tournez l'appareil à 180 degrés, en maintenant l'écran sur la table. Utilisez le spudger au bas de l'écran pour dégraffer le cache entre les charnières.

Étape 4



- Soulevez le cache d'un pouce dans les coins supérieurs de l'écran.
- Tirez doucement la lunette en plastique vers vous.
- Définissez la lunette de côté.

Étape 5



- Dévissez les quatre vis cruciformes noires n ° 0 3mm maintenant l'écran.
- Soulevez les petits morceaux de ruban noir en bas au centre de l'écran, près du clavier.

Étape 6



- Soulevez l'écran des languettes argentées situées en haut et retournez-le pour qu'il repose sur le clavier.
- Déroulez soigneusement le ruban noir étroit autour de la connexion du câble ruban.
- Retirez la bande transparente de la connexion du câble ruban.

Étape 7



- Tirez sur le câble ruban.
- Retirez toute la bande restante tenant l'écran à l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous de recoller le câble à l'écran pour éviter les problèmes d'affichage.