
Remplacement de la lumière du scanner Canon ImageCLASS MF4350d

Si, pour une raison quelconque, la lumière de...

Rédigé par: Tanner Papenfuss



INTRODUCTION

Si, pour une raison quelconque, la lumière de votre scanner ne semble pas fonctionner correctement, vous devrez peut-être changer la lumière du scanner. Si vous voyez du verre brisé, de l'ampoule ou autre, manipulez-le avec des gants. Le verre brisé peut vous blesser, vous et les choses qui vous entourent.

OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)


Étape 1 — Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d



⚠ Si à un moment quelconque vous voyez du verre qui semble fissuré ou cassé, manipulez-le avec précaution. Le verre brisé est coupant et peut causer de graves dommages.

- Soulevez le couvercle. Assurez-vous ensuite d'examiner le verre. S'il y a des fissures ou des fragments cassés, manipulez-les avec un soin extrême.

Étape 2







- Localisez les charnières noires et blanches.
- Soulevez doucement les charnières noires et blanches.

Étape 3








- Ensuite, localisez et retirez les quatre vis de 10 mm.


Étape 4



- Soulevez délicatement la plaque supérieure, en commençant par l'arrière de l'imprimante.




Étape 5






⚠ Après avoir retiré la plaque, vérifiez qu'il n'y a pas de verre brisé. S'il y a du verre brisé, manipulez-le avec des gants. Le verre brisé, s'il n'est pas manipulé correctement, peut causer des blessures corporelles.

Étape 6 — Lumière du scanner

- Deux languettes blanches sont situées sur les côtés du composant noir qui abrite la lumière du scanner. Retirez ces languettes et mettez-les de côté.
- Retirez le composant noir en le tirant doucement vers le haut de la courroie noire du scanner.

Étape 7

⚠ Lorsque vous retirez la lumière, veillez à ne pas casser le plastique. Si vous cassez le plastique, manipulez-le avec des gants et soyez extrêmement prudent, car le plastique peut être coupant.

- La lumière est au milieu de la composante noire. Retirez la lumière en soulevant un côté avec l'outil d'ouverture en plastique et en vous dirigeant vers l'autre côté de la lumière.

ⓘ Vous pouvez entendre un claquement lorsque la lumière se détache du composant.

- Une fois que vous avez retiré la lumière endommagée, remplacez-la par une nouvelle lumière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.