

Remplacement du tambour et de la cartouche de toner Brother HL-5240

Ce guide vous explique comment retirer l'unité...

Rédigé par: Guy Patterson



INTRODUCTION

Ce guide vous explique comment retirer l'unité tambour et toner de l'imprimante avant d'effectuer toute opération de maintenance.

Étape 1 — Unité de tambour et cartouche de toner



- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant.
- Maintenez le bouton enfoncé et tirez le couvercle vers vous.

Étape 2



- Avec le capot avant en position vers le bas, l'unité tambour et toner sera visible.
- Saisissez la poignée noire et jaune de l'appareil. Soulevez l'unité et sortez-la de l'imprimante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.