



Remplacement de la carte mère du LG EnV Touch VX11000

Ce guide montre comment remplacer la carte mère dans un LG EnV Touch.

Rédigé par: Rachel Smith



INTRODUCTION

Si votre LG EnV Touch VX11000 s'éteint de manière inattendue ou si l'écran est cassé ou dysfonctionne, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère dans un LG EnV Touch VX11000.



OUTILS:

- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone.
- Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.

Étape 2



- Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.

Étape 3



- Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.

Étape 4 — Boutons volume et caméra.



- Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.

Étape 5



- Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.

Étape 6



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière.

i Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.

Étape 7 — Carte mère



- Utilisez vos doigts pour tirer sur l'onglet afin de le débrancher.

Étape 8



- En utilisant vos deux mains, soulevez délicatement la carte mère en tirant sur les deux extrémités.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.