



Remplacement de la batterie du Sprint Sanyo RL-4920

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre téléphone Sprint Sanyo RL-4920.

Rédigé par: Patrick Olmstead



Étape 1 — Arrière du téléphone.



- Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.

Étape 2 — Enlevez la batterie



- Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
- Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.