



Remplacement de la batterie du Sony Cyber-Shot DSC-W330

Instructions sur la façon de remplacer correctement une batterie.

Rédigé par: Hunter Stewart



Étape 1 — Batterie



- Tenez l'appareil photo avec le bord inférieur face à vous et trouvez le couvercle de la batterie en bas à gauche de l'appareil photo.
- Utilisez le loquet noir pour décrocher le couvercle en le faisant glisser vers la position «Ouvert».
- Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir facilement en le soulevant doucement de l'appareil photo.
- Le compartiment à piles est maintenant ouvert et la pile peut être remplacée.

i REMARQUE: la batterie n'est pas illustrée dans le guide.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.