Remplacement de la carte mère du LG CF360

Le remplacement de la carte mère du LG CF360 ramènera tous ses composants.

Rédigé par: Aaron

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-09 04:59:47 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer la carte mère sur le LG CF360. L'exécution de cette tâche vous permettra de remplacer le pavé numérique, le port de la carte SIM, le connecteur d'alimentation, le connecteur LCD et l'appareil photo en un seul.

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.

Étape 2

- Soulevez et retirez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier arrière



- Retirez les deux protections des vis du boitier en haut du téléphone avec une pince à épiler.

Étape 4

- Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.

ⓘ Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.

ⓘ La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.

Étape 6



- Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte

© iFixit — CC BY-NC-SA

en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.

- Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.

Étape 7 — Carte mère



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la carte mère cassée dans le panneau avant.

Un ruban orange de l'écran LCD est connecté à la face inférieure de la carte mère, donc ne forcez pas la carte mère du reste du téléphone pour le moment.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8



- Retirez délicatement le ruban transparent bleu du connecteur.

Étape 9



- Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le connecteur LCD de la carte mère.
- Mettez la carte mère de côté.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA