



Remplacement du boîtier arrière du LG Cosmos 2

Il est assez facile de remplacer le boîtier arrière cassé ou brisé.

Rédigé par: Nick White



INTRODUCTION

Le remplacement du boîtier arrière ne nécessite que le retrait de la batterie et de six vis, mais le fait de détacher le boîtier peut prendre quelques minutes.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Insérez l'ouvre-plastique dans la fente située en haut de l'appareil.
- Appliquez une légère pression avec l'outil en plastique pour faire sortir le boîtier arrière.

Étape 2



- Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever et retirer la batterie de l'appareil.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les six vis de 2 mm situées le long du bord du boîtier arrière. Mettez les vis de côté.

Étape 4



- Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever le boîtier arrière
- ⓘ Cela peut être difficile. Vous aurez besoin de faire levier sur tout le bord du boîtier arrière, pas seulement à un endroit.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.