



Remplacer la poignée d'un sac à roulettes Patagonia

Dans ce guide, vous apprendrez à remplacer la poignée endommagée de votre sac à roulettes Patagonia.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

La poignée des sacs à roulettes Patagonia® est conçue pour résister à des années d'utilisation intensive. Il peut toutefois arriver qu'elle ne coulisse plus normalement. Il faut alors la remplacer. Vous pouvez effectuer vous-même ce remplacement, rapidement et sans difficulté.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Poignée



- Posez votre sac sur une table, l'avant tourné vers le haut.
- Ouvrez le zip principal.

Étape 2



- Ouvrez complètement le compartiment principal et posez-le à plat sur la table.

Étape 3



- Descendez le zip de la doublure grise, en écartant celle-ci au fur et à mesure.

Étape 4



- Dévissez les quatre vis Phillips 1 rouges visibles sur les montants métalliques.

Étape 5



- Débloquez les deux pattes de fixation en plastique noir des montants.

Étape 6



- Enfoncez le bouton de la poignée en appuyant fermement.

Étape 7



- Sortez la poignée du sac sans relâcher le bouton.
- ⓘ Vous devrez peut-être tirer un peu énergiquement. Si vous ne parvenez pas à extraire la poignée à la première tentative, vous devrez peut-être exercer une traction plus forte.

Étape 8



- ✦ Après avoir introduit la nouvelle poignée, enfoncez-la jusqu'à ce qu'un clic sonore se fasse entendre et que les pattes de fixation se réenclenchent.

Étape 9



- Si vous avez toujours des difficultés à manipuler la poignée, observez les picots à l'intérieur du sac.
- ⓘ Si vous avez toujours des difficultés à manipuler la poignée, observez les picots à l'intérieur du sac.
- Si l'un de ces picots ne se rétracte pas, servez-vous d'un crayon, d'un tournevis ou d'un autre objet fin pour l'enfoncer.

Étape 10



- Tant que le picot est enfoncé, faites sortir la poignée du sac.

Pour remettre le sac dans son état initial, suivez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.