



Réparation minute : changer tirette fermeture éclair

Si la tirette de la fermeture éclair (ou...

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Si la tirette de la fermeture éclair (ou fermeture à glissière ou zip) de votre veste Patagonia® casse ou disparaît, vous allez avoir des difficultés à ouvrir ou à fermer votre vêtement. Dans ce tutoriel, nous vous proposons une méthode de réparation minute que vous pourrez utiliser comme solution vite-fait, surtout si vous n'êtes pas chez vous. Vous n'avez pas de tirette sous la main ? Un cordon très fin fera parfaitement l'affaire !

Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez [Service clients Patagonia](#).



PIÈCES:

- [Zipper Pull Tab](#) (1)

Étape 1 — Tirette fermeture éclair



- Munissez-vous du nouveau cordon de tirette.
- Insérez-le dans le trou du curseur, où se trouvait l'ancien cordon.

Étape 2



- Formez une boucle.
- Passez le stoppeur en caoutchouc dans cette boucle.

Étape 3



- Tirez sur le stoppeur pour resserrer le cordon.