



# Entretien fermeture éclair : lubrification

Les débris ou la saleté qui s'accumulent dans...

Rédigé par: Brittany McCrigler



## INTRODUCTION

Les débris ou la saleté qui s'accumulent dans le curseur sont l'une des premières raisons pour lesquelles une fermeture éclair (ou fermeture à glissière) se coince. En nettoyant et en lubrifiant vos fermetures éclair, vous prolongerez leur durée de vie et vous éviterez qu'elles collent, rouillent ou se coincent. La procédure décrite ici convient pour les fermetures éclair à spirale et les fermetures éclair à dents plastiques. Si vous avez été dans un lieu poussiéreux, sale ou humide, pensez à lubrifier votre fermeture éclair.

Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez [Service clients Patagonia](#).



### PIÈCES:

- [Zipper Lube](#) (1)

## Étape 1 — Entretien fermeture éclair : lubrification



- Posez votre vêtement sur une table.
- Si vous le pouvez, descendez la fermeture éclair.
- ⓘ Si le curseur refuse de bouger, vous devrez travailler tout autour.
- Éliminez la poussière et les débris de la spirale ou des dents de la fermeture éclair en vous servant de la brosse placée sur le capuchon du flacon de lubrifiant ou d'une brosse en nylon.

## Étape 2



- Prenez le curseur dans vos doigts pour examiner l'endroit où passe la spirale.
- Enlevez la saleté et les débris coincés dans le curseur à l'aide de la brosse.

### Étape 3



- Placez une feuille d'essuie-tout sous la fermeture éclair.
- ⓘ Pour travailler le plus proprement possible, placez l'essuie-tout de manière à ce qu'il touche le dessous de la spirale ou des dents.

### Étape 4



- Ouvrez le flacon de lubrifiant.
- Appuyez légèrement sur le flacon tout en passant la brosse le long de la spirale ou des dents pour appliquer régulièrement le lubrifiant.
- ⓘ Faites la même chose des deux côtés des dents de la fermeture éclair.

## Étape 5



- Pliez la feuille d'essuie-tout en deux et essuyez la fermeture éclair pour retirer l'excédent de lubrifiant.

## Étape 6



- Faites coulisser le curseur de haut en bas plusieurs fois pour que la spirale ou les dents soient totalement enduites de lubrifiant.