Changer curseur fermeture éclair à spirale

Lorsqu’une tirette de fermeture éclair (ou...

Rédigé par: Brittany McCrigler

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-20 09:04:12 AM (MST).

INTRODUCTION

Lorsqu'une tirette de fermeture éclair (ou fermeture à glissière ou zip) casse ou que le curseur s'use, il n'est pas nécessaire de changer toute la fermeture éclair. Il suffit de remplacer le curseur. C'est une réparation rapide, mais qui permettra d'utiliser à nouveau votre vêtement confortablement. Déterminez d'abord la taille du curseur en le retournant.

Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez Service clients Patagonia.

[video: https://vimeo.com/200851935]

OUTILS:

- End Nippers (1)
- Tweezers (1)
- Large Needle Nose Pliers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Curseur fermeture éclair à spirale

- Cherchez la butée du zip du côté où se trouve le curseur.
- Si du tissu la recouvre, écartez-le.

Étape 2

- Coupez la butée à l’aide de la pince coupante.

⚠ Faites attention à ne couper que le plastique ou le métal. Il ne faut pas endommager la bande de renfort qui se trouve sous le zip.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-20 09:04:12 AM (MST).

Étape 3

- Retirez soigneusement tous les morceaux de la butée, en vous aidant de la pince

Étape 4

- Montez le curseur jusqu'en haut du zip et retirez-le.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Installez le nouveau curseur.
  - Vous devrez peut-être forcer légèrement pour faire passer le curseur sur la bande de renfort où se trouvait l’ancienne butée.
  - Vérifiez que le curseur est monté à l’endroit sur le zip.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6

- Munissez-vous de la nouvelle butée.
- Placez-la à cheval sur la bande de renfort, à l'endroit où se trouvait l'ancienne.

Étape 7

- Utilisez la pince pour replier la partie supérieure en métal de la butée sur la bande de renfort. La dent doit traverser cette bande par l'arrière.
- Resserrez la butée pour la fixer.

© iFixit — CC BY-NC-SA