



Enfiler une machine à coudre

Dans ce guide, vous apprendrez à enfiler votre machine.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Vous pouvez évidemment coudre à la main, mais vous gagnerez beaucoup de temps lorsque vous devez faire une réparation si vous pouvez vous servir d'une machine. Pour vous aider, nous vous expliquons ici comment l'enfiler. Pour ce guide, nous avons utilisé une Bernina 830, mais la procédure doit être assez similaire sur la plupart des machines. Pour savoir comment enfiler votre machine à coudre, consultez le manuel d'instructions qui l'accompagne.

OUTILS:

- [Spool of Thread](#) (1)
-

Étape 1 — Enfiler une machine à coudre



- Placez une bobine de fil sur l'axe. Tenez l'extrémité du fil et faites courir celui-ci horizontalement, tout le long de la machine.
- Faites passer le fil sous le picot situé à l'arrière de la machine.
- Maintenez la bobine d'une main. En vous servant du picot comme d'un axe, tirez le fil perpendiculairement de l'autre main. Passez le fil dans l'encoche qui traverse le haut de la machine.

Étape 2



- Faites ressortir le fil de l'autre côté de l'encoche, puis faites-le descendre verticalement jusqu'au niveau du pied presseur.
- Vous pouvez voir une sorte de levier juste au-dessus du pied. Faites passer le fil sous ce levier afin qu'il s'engage dans la fente.
- Tirez-le ensuite vers le haut de la machine.

Étape 3



- En haut de la machine, guidez le fil dans la fente du pied releveur de fil.
- Une fois que le fil est maintenu par ce levier, faites-le descendre une dernière fois vers le pied presseur.
- ⓘ Si vous avez correctement suivi la procédure, votre fil doit dessiner un zigzag complet : vers le bas, vers le haut, de nouveau vers le bas jusqu'au pied presseur.

Étape 4



- Accrochez le fil derrière l'espèce de petit bras courbe où l'aiguille est fixée.
- Enfilez-le dans le chas de l'aiguille (d'avant en arrière) et tirez dessus jusqu'à ce qu'une dizaine de centimètres dépasse derrière.
- ⓘ Si l'extrémité du fil est effilochée et que vous ne parvenez pas à la faire passer dans le chas, recoupez-la légèrement et faites un nouvel essai.

Étape 5



- Une fois que vous avez passé le fil dans le chas, tirez-le vers le bas et passez-le dans la fente visible au milieu du pied presseur.
- Tirez le fil à la perpendiculaire, en le faisant passer sous le pied.

Étape 6



- Sans lâcher le fil, tournez le volant vers vous pour faire descendre l'aiguille et entraîner le fil de canette.
- ⚠ Attention à bien tourner le volant dans le sens qui permet de faire avancer la pièce à coudre. Généralement, vous allez donc le tourner vers vous. Si vous tournez le volant dans l'autre sens, vous risquez de modifier la tension de la machine et donc de provoquer un bourrage de fil.
- Attrapez les deux fils entre vos doigts et tirez-les ensemble à la perpendiculaire sur environ 5 à 8 cm.

Étape 7



- Installez le plateau sur la machine.
- Tenez-le à l'horizontale, au même niveau que la machine.

Étape 8



- Bloquez le plateau en faisant basculer le levier vers la droite.