
Remplacement de la carte mère du Nokia 6560

Rédigé par: Tim Bergmann



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-09 08:59:38 PM (MST).

INTRODUCTION

Si vous avez à remplacer la carte mère , vous pouvez utiliser ce guide expliquant son installation.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie





- Retirez le boitier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone.
- Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2





- Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué.
- Retirez la batterie de votre téléphone portable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Clavier






- Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
- Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4





- Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone.

⚠ Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.

ⓘ Il peut être difficile d'obtenir la bonne position du clavier en fermant le couvercle avant pour le réassemblage. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés avant de fermer le couvercle avant!


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Carte mère



- Retirez six vis Torx T6 avec le tournevis.


Étape 6



- Retirez le cadre qui contient le clavier et l'écran.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 7



- Soulevez la carte logique de l'arrière du téléphone.

Étape 8





- C'est la carte mère de votre téléphone portable.

⚠ Assurez-vous que vous obtenez la bonne carte logique pour remplacer votre ancienne en comparant les numéros de série sur elle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA