Remplacement du rouleau Eureka 1660SP

Rédigé par: Jennifer Sheils

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-23 02:21:10 AM (MST).

INTRODUCTION

Remplacez la petite roue ou « rouleau » au bas de l'Eureka.

OUTILS:

- Phillips #2 Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Rouleau

- Appuyez sur l'interrupteur séparateur noir et écartez légèrement la moitié inférieure du haut.

Étape 2

- Retirez la tête d'aspiration de la moitié inférieure du corps.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Tournez les roues de la tête d'aspiration vers le haut et retirez les sept vis de 13,9 mm du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
- Séparez le haut et le bas de la tête d'aspiration. Mettez le dessus de côté.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4





- Retournez le bas de la tête d'aspiration de manière à ce que l'intérieur de la tête soit orienté vers le haut.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, appuyez sur la barre métallique du rouleau d'un côté jusqu'à ce qu'il se dégage du boîtier.
- Retournez le bas de la tête d'aspiration et tirez sur le rouleau et la barre jusqu'à ce qu'ils sortent complètement du boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Appuyez sur la nouvelle barre et le rouleau en place.
- Remplacez les vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA