

# Remplacement de la cartouche d'encre Epson Stylus C84

Rédigé par: Sarah



## Étape 1 — Cartouche d'encre



- Lorsque le voyant rouge clignote, une ou plusieurs cartouches d'encre sont faibles. Lorsque le voyant d'encre rouge reste allumé, au moins une cartouche doit être remplacée.
- Éteignez l'imprimante. Le voyant d'alimentation doit être allumé, mais ne pas clignoter. Assurez-vous que le bac de sortie est abaissé. Ouvrez ensuite le capot de l'imprimante.
- Ouvrez l'imprimante et déplacez le chariot avec les cartouches d'encre vers la gauche afin d'y avoir accès.

## Étape 2



- Pincez la languette arrière de la cartouche vide lorsque vous la retirez de l'imprimante.
- Ne démontez pas la cartouche usagée et n'essayez pas de la recharger.

## Étape 3



- Secouez la nouvelle cartouche à l'intérieur de l'emballage quatre ou cinq fois avant de l'installer. Cela gardera vos mains propres et détachera l'encre.
- Éteignez l'imprimante. Le voyant d'alimentation doit être allumé, mais ne pas clignoter. Assurez-vous que le bac de sortie est abaissé. Ouvrez ensuite le capot de l'imprimante.
- Appuyez sur le bouton d'encre pendant une seconde. La tête d'impression se déplace vers la gauche et la cartouche qui doit être remplacée s'arrête sous le repère d'encre nécessaire. Le voyant d'alimentation commence également à clignoter.

## Étape 4



- Placez la cartouche dans le porte-cartouche. Appuyez doucement jusqu'à ce que la cartouche soit bien en place. Vous entendrez un clic.
- Fermez le couvercle de la cartouche.
- Fermez le capot de l'imprimante et appuyez sur le bouton d'encre pendant une seconde. La tête d'impression se déplacera au fur et à mesure que le nouveau système d'encre sera formaté.
- Le voyant d'alimentation vert clignotera et l'imprimante fera du bruit. Cela prendra environ une minute et une fois terminé, le voyant d'alimentation cessera de clignoter.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.