



Remplacement du panneau d'obturateur / haut-parleur du Canon Powershot A70

Rédigé par: Shalan Ertis



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera le processus simple pour retirer le panneau sur le dessus de la caméra et accéder au haut-parleur.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau obturateur / haut-parleur



- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez les deux vis qui sont profondément dans le compartiment des piles.

Étape 2



- Ouvrez le compartiment CF et retirez la vis supérieure.
- Le panneau, qui contient le déclencheur et le zoom, se détache.

⚠ Faites attention! Il y a deux petits fils reliant le haut-parleur au corps de la caméra. Ce sont très délicats, alors soyez prudent. Ne pas enlever.

Ce document a été créé le 2021-01-22 05:45:28 AM (MST).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.