



Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 5s

Enlevez ou remplacez la carte SIM d'un iPhone 5s.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour enlever ou remplacer la carte et le tiroir SIM de votre iPhone.



OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray](#) (1)

Étape 1 — Carte SIM



- Insérez l'outil pour éjecter la carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
- Appuyez pour éjecter le tiroir. Veuillez appuyer avec force.

Étape 2



- Enlevez le tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
- En réinsérant la carte SIM, assurez-vous de l'orientation par rapport au tiroir.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.