



Réparation Epson Stylus C84 Impression désactivée

Rédigé par: Sarah





PIÈCES:

- [Download](#) (1)

Étape 1 — Réparation Epson Stylus C84 Impression désactivée



- Allumez l'imprimante.
- Cliquez sur le lien dans les détails et téléchargez le programme d'installation.
- Suivez les instructions de l'installateur.
- Redémarrez votre ordinateur.
- Une fois l'ordinateur redémarré, redémarrez l'imprimante.
- Exécutez un nettoyage de la tête d'impression.
- Après cela, l'imprimante fonctionnera.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.