



Remplacement de la batterie du LG Encore GT550.

Nous allons montrer comment remplacer la batterie.

Rédigé par: Lindsey Harding



INTRODUCTION

Nous allons montrer comment remplacer la batterie.

Étape 1 — Batterie



- Poussez le couvercle arrière

Étape 2



- Soulevez la batterie en poussant de l'extrémité la plus éloignée de l'appareil photo.

Étape 3



- Retirez l'ancienne batterie et installez-en une nouvelle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.