Remplacement de la prise audio du LG Encore GT550

Ce guide indiquera à l'utilisateur comment remplacer la prise audio.

Rédigé par: Lindsey Harding

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-23 10:31:57 PM (MST).

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Prise audio

- Retirez le couvercle arrière.

Étape 2

- Enlevez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez les six vis du pourtour extérieur en utilisant le tournevis cruciforme.

Étape 4



- En utilisant un iOpener, séparez le téléphone en deux.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- En utilisant l'iOpener, séparez l'écran et la carte mère.

Étape 6

- Poussez la prise audio et remplacez-la.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA