Remplacement du haut-parleur du Motorola W385.

Rédigé par: Koedy Brant

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-05-01 01:24:15 PM (MST).

INTRODUCTION

Si vous avez des difficultés à entendre, ce guide vous aidera à remplacer votre haut-parleur.

OUTILS:

- Spudger (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.

Étape 2



- En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier avant.



- Retirez les quatre morceaux en caoutchouc de la face du téléphone en utilisant l'extrémité pointue du spudger.

Les morceaux de caoutchouc sont retenus avec un adhésif facile à enlever.

Étape 4

- Retirez les quatre vis Torx-6 sous les pièces en caoutchouc.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Fermez le téléphone avant de continuer.
- En utilisant l'extrémité plate du spudger, insérez-le sous le plastique en haut à gauche du téléphone.
- Doucement, bien qu'une petite quantité de force soit nécessaire, utilisez un mouvement de torsion pour sortie le boîtier en plastique du corps du téléphone.
- Continuez à vous déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier soit complétement séparé du corps.

Il n'est pas inhabituel qu'il sorte avant de d'arriver au point de départ.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6

- Si le boîtier n'est pas sorti du boitier, alors retirez-le soigneusement du téléphone.

Étape 7 — Carte mère supérieur.

- Après avoir effectué les étapes 3 à 6 du guide de réparation du boîtier, votre téléphone devrait ressembler à ceci.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8





- Utilisez le spudger pour dégager les quatre clips autour du boîtier métallique de la carte logique supérieure.
- Retirez délicatement le boîtier métallique de la carte logique.

Étape 9




- Utilisez le spudger pour déconnecter doucement le câble plat du téléphone.

⚠ Retirez délicatement le carte logique en veillant à ne pas endommager les autres composants.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10 — Haut-parleur principal.

- En ignorant la carte mère au dessus, prenez le téléphone dans votre main et concentrez votre attention sur le haut-parleur.

Étape 11

- Placez le spudger entre le haut-parleur et le clip illustré.
- Détachez le clip du haut-parleur en le soulevant sur le haut-parleur.
- Le haut-parleur devrait se détacher. Utilisez la pince à épiler pour saisir le haut-parleur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA