




remplacement de l'écran du Noki 6560

Rédigé par: Nathan Whitacre



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment remplacer l'écran du Nokia 6560

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le boîtier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone.
- Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.

Étape 2




- Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué.
- Retirez la batterie de votre téléphone portable.

Étape 3 — Clavier



- Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
- Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.


Étape 4



- Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone.

- ⚠ Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.
- ⓘ Il peut être difficile d'obtenir la bonne position du clavier en fermant le couvercle avant pour le réassemblage. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés avant de fermer le couvercle avant!


Étape 5 — Clavier



- Dévissez les six vis torx T6 qui relient le cadre au boîtier du téléphone portable.

⚠ Veillez à ne pas rayer votre écran avec le tournevis.

Étape 6




- Soulevez le cadre de votre téléphone portable.

Étape 7



- Soulevez le clavier hors du cadre en plastique.

Étape 8 — Ecran




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour démonter le cadre métallique mince au niveau des connexions des languettes. Vous devez le faire des deux côtés.
- Soulevez le cadre métallique mince pour le sortir du cadre en plastique.

 Faites attention en soulevant le cadre car il peut facilement se plier.

Ce document a été créé le 2021-04-18 05:41:47 PM (MST).

Étape 9



- Tirez sur les côtés du cadre en plastique afin de desserrer l'affichage.
- Sortez l'écran du cadre en plastique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.