



Remplacement de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340

Ce guide couvrira le retrait de l'enveloppe...

Rédigé par: Anish Sambamurthy



INTRODUCTION

Ce guide couvrira le retrait de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone portable de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur le retrait supérieur et faites glisser le couvercle arrière vers le bas.

Étape 2



- Tirez la batterie vers le haut par rapport à la partie inférieure et faites-la glisser vers l'extérieur.

Étape 3



- Mettez la batterie de côté.

Étape 4 — Enveloppe extérieure



- Le boîtier inférieur est maintenu par quatre vis dans le coin de l'enceinte de la batterie. Retirez ces vis.

Étape 5



- Utilisez un spudger pour soulever l'ensemble arrière de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.