Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 5c

Remplacez la carte SIM de votre iPhone 5c.

Rédigé par: Walter Galan

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-04 12:27:21 PM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la carte SIM et son tiroir de votre iPhone.

OUTILS:

- SIM Card Eject Tool (1)

PIÈCES:

- iPhone 5c Sim Card Tray (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Carte SIM

Eteignez complètement votre téléphone avant de retirer la carte SIM et son tiroir.

- Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de carte SIM.
- Appuyez pour éjecter le tiroir.
  - Ceci peut demander une certaine force.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Retirez l'ensemble de l'iPhone.

Lors du remontage, assurez-vous que la carte SIM soit bien dans le bon sens par rapport au tiroir.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA