



Démontage de la manette DualShock 4

Rédigé par: Mark





OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la manette DualShock 4



- À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
- ⚠ Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.

Étape 2



- ❗ Quatre clips en plastique fragiles maintiennent les deux parties de la coque. Vous pouvez les voir plus précisément dans [ce tutoriel \(en anglais\)](#).
- ❗ Ces clips maintiennent les joints serrés. S'ils cassent, la manette fonctionnera quand même.
 - Commencez par la **poignée gauche** :
 - Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
 - Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
 - Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
 - Répétez ces étapes pour la **poignée droite**.

Étape 3



- Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
 - Le bouton **Share**
 - Le bouton **Options**
- Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
- ⓘ Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
 - 2 ressorts de gâchette
 - 1 extension en plastique du bouton Reset

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.