



Remplacement du haut-parleur du LG Rumor Touch

Avant de continuer, assurez-vous que les outils...

Rédigé par: Ivan Rojas



INTRODUCTION

Avant de continuer, assurez-vous que les outils nécessaires, décrits dans le guide précédent, sont à portée de main.

OUTILS:

[Spudger](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle arrière du téléphone en plaçant votre pouce sur le port de chargement situé au dessus, situé au bas du téléphone, et en faisant glisser le couvercle arrière vers le haut.

Étape 2



- Soulevez doucement la batterie du téléphone avec un spudger.

Étape 3 — Coque intérieure



- Dévisser les 5 vis de 1,5 mm

Étape 4



- Soulevez la coque intérieure du téléphone.

Étape 5 — Haut-parleur



- Détachez le haut-parleur en tirant avec assez de force hors du téléphone. Le haut-parleur est légèrement collé.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.