



Remplacement du disque dur de Xbox 360 E

Remplacez le disque dur à l'intérieur de la Xbox 360 E.

Rédigé par: Bryce



INTRODUCTION

Si vous voulez plus de stockage pour les jeux ou si votre disque dur est corrompu, suivez les étapes ci-dessous pour remplacer votre disque dur. Vous n'avez besoin d'aucun outil pour remplacer votre disque dur.



PIÈCES:

- [Xbox 360 hard drive](#) (1)
-

Étape 1 — Disque dur



- Orientez votre Xbox du côté où se trouvent toutes les prises. Trouvez la gâchette de déclenchement en forme de triangle.
- Faites glisser la gâchette et retirez le couvercle.

Étape 2



- Trouvez l'onglet qui sort du disque dur.
- Tirez sur la languette pour libérer le disque dur. Continuez à tirer pour sortir le disque dur.

Étape 3



- Prenez votre disque dur de remplacement et orientez-le de manière à ce que la tirette soit tournée vers l'extérieur.
- Insérez le nouveau disque dur et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.