
Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk

Rédigé par: Caitlin Horwatt




Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-27 01:47:08 PM (MST).

OUTILS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 1 — Boîtier en plastique





- Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
- Vous saurez que c'est le bas car il y aura six vis argentées visibles.

Étape 2





- Retirez le convertisseur USB en le tirant délicatement.

⚠ Ne tirez pas le convertisseur par le cordon.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-27 01:47:08 PM (MST).


Étape 3






- Retirez les six vis argentées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Étape 4






- Faites glisser le panneau en plastique inférieur de la coque vers le bas afin qu'il soit dégagé du capuchon d'extrémité et du panneau supérieur.
- Soulevez le panneau de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5






- Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
- Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.

Étape 6







- Faites glisser le boîtier métallique hors de la coque en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 7 — Boîtier en métal






- Faites glisser le panneau métallique hors du boîtier métallique.

Étape 8






- Faites glisser le lecteur de disque hors du boîtier métallique.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 9 — Carte fille



- Retournez le lecteur de disque pour que la fiche de la carte fille soit visible.

Étape 10







- À l'aide d'un ouvre-iPod, exercez une pression sur la prise blanche et tirez vers l'arrière jusqu'à ce que la carte fille se débranche de l'unité principale.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 11






- Tirez doucement sur la carte fille jusqu'à ce qu'elle se sépare de l'appareil.

Étape 12 — Boîtier de lecteur de disque






- Placez **une spatule en plastique** entre le lecteur de disque et son boîtier métallique. Utilisez le spudger comme levier jusqu'à ce que le boîtier métallique se détache du lecteur de disque.

Vous devrez peut-être utiliser le spudger en plastique à plusieurs endroits le long du boîtier métallique.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-27 01:47:08 PM (MST).

Étape 13



- soulevez complètement le lecteur de disque hors du boîtier métallique et mettez-le de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA