Remplacement de l'écran du Huawei u7519

Rédigé par: Alicia

OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)

PIÈCES:

Huawei u7519 Motherboard (1)

Étape 1 — Boitier arrière



- Retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie et la carte SIM.
- La carte SIM est située au dessus de la batterie.

Étape 2



- À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les quatre petites vis situées aux quatre coins du téléphone.

ⓘ Conservez les vis. Ils seront nécessaires pour le remontage.

Étape 3

- À l'aide du même tournevis, retirez les deux plus grosses vis situées de chaque côté du compartiment à piles.
- REMARQUE : Conservez les vis. Ils seront nécessaires pour le remontage.

Étape 4



- Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer la coque arrière du téléphone le long du bord de la coque arrière et vous aurez accès à la carte mère.
- Remarque : les boutons d'alimentation et de volume tomberont du téléphone. Réserver pour le remontage.

Étape 5



- Retirez délicatement le support du téléphone de la carte mère avec vos mains.

Étape 6 — Ecran



- Pour retirer le boîtier avant de la carte mère, retirez d'abord la languette argentée (surlignée en bleu) et la languette orange (surlignée en rouge).

Étape 7

- Une fois les languettes argentées et orange retirées, séparez délicatement la carte mère du boîtier avant.

Étape 8

- Maintenant que la carte mère est séparée du boîtier avant, vous pouvez jeter la carte mère d'origine.
- L'écran LCD ne peut pas être retiré de la carte mère. Par conséquent, une nouvelle carte mère doit être achetée afin de remplacer cet écran.

Étape 9

- Pour le remontage :
- Placez la nouvelle carte mère sur le boîtier avant.
- Remettez les languettes en place.
- Replacez le boîtier arrière et enclenchez-le.
- Screw in screws.
- Remarque : vous pouvez également suivre ces étapes dans le sens inverse, ce qui est le même processus que celui décrit ci-dessus.
- Remarque : le remplacement des boutons d'alimentation et de volume peut être délicat. Pour plus de facilité, utilisez une pince à épiler.
- Vous avez maintenant remplacé avec succès l'écran du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.