



Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-S260

Comment retirer et remonter la batterie d'un...

Rédigé par: Jeffrey Bryan



INTRODUCTION

Comment retirer et remonter la batterie d'un Sony Vaio VGN-S260.

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d'éjection sur la batterie.
- Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
- Faites glisser le loquet d'éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de déverrouillage.

Étape 2



- Tout en gardant les loquets dans leur position déverrouillée, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.