
Remplacement de l'écran LCD du Samsung L100

Rédigé par: Hasit



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-28 02:35:09 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer l'écran LCD du Samsung L100.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)


PIÈCES:

- Samsung L600 LCD Display (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-28 02:35:09 AM (MST).

Étape 1 — Boitier arrière





- Retirez les **six** vis externes de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme **Phillips** n ° 0.
- Une fois les vis retirées, le bas de la moitié arrière du boîtier externe doit être desserré de la caméra.

⚠ Soyez prudent, assurez-vous de ne pas perdre les vis.

Étape 2






- Ouvrez le couvercle de la batterie situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo et retirez soigneusement la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 3





- Faites glisser votre ongle ou un spudger en plastique dans la rainure du bas vers le haut à droite de la caméra.

Étape 4



- Appuyez doucement sur le coin supérieur droit de la caméra et soulevez le couvercle externe.


Si vous entendez un son "craquant". C'est normal.

- Continuez à tirer le couvercle externe et il se détachera proprement.

Faites attention au condensateur du flash. Il porte une charge électrique, qui peut vous donner un choc désagréable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



⚠ Retirez délicatement le capot arrière, des pièces derrière l'arrière du boîtier pourraient tomber.

Étape 6 — Ecran LCD







- Retirez les vis retenant la carte de circuit imprimé.
- Retirez soigneusement le circuit imprimé.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7






- Soulevez soigneusement le circuit imprimé de la caméra.

Circuit imprimé toujours attaché à la caméra par ruban.

Étape 8





- Retirez le capot avant. Il devrait se détacher facilement.

Les boutons peuvent tomber lorsque vous retirez le capot avant.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 9







- Retirez le ruban vert qui maintient l'écran LCD.
- Soulevez délicatement l'écran LCD.

Étape 10









- Retournez la caméra de l'autre côté.
- Soulevez la bande noire et le ruban devrait sortir facilement.
- L'écran LCD doit maintenant être complètement séparé de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11





- Insérez le nouvel écran LCD en poussant le ruban dans la fente.
- Rabattez la bande noire pour verrouiller le ruban.
- Votre nouvel écran LCD doit maintenant être connecté à l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA