Remplacement des piles du Canon EOS 300

Guide pour remplacer les piles usagées par de nouvelles.

Rédigé par: Tammy Kong

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-09 11:28:15 PM (MST).

INTRODUCTION

Où mettre les piles est facilement accessible. L'utilisateur aura besoin de deux piles CR2 pour le remplacement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2

- Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA