



Remplacement de la batterie du Kodak Easyshare C813

Rédigé par: Susan Marano



INTRODUCTION

Ce guide montre comment installer les piles de l'appareil photo.



PIÈCES:

- [AA Batteries](#) (2)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur.

Étape 2



- Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
- Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.