Remplacement de la porte de la batterie du Kodak Easyshare C813

Rédigé par: Susan Marano



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-06 07:01:34 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide montre comment replacer la porte du compartiment des piles.

OUTILS:

- Anti-Static Wrist Strap (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur.

Étape 2





- Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
- Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Démontage de la coque arrière du Kodak Easyshare C813

- Avant de retirer le couvercle arrière, il est conseillé d'utiliserun bracelet antistatiquepour éviter d'endommager l'électronique.

Étape 4

- Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Repérez les 7 vis qui maintiennent le capot arrière.
- Trois vis sont situées au bas de la caméra.
- Deux vis sont situées sur le côté montré sur la photo.
- Deux vis finales sont situées sur le côté opposé montré sur la photo.

Étape 6





- Retirez les 7 vis:
- Tenez fermement l'appareil photo d'une main pour pouvoir voir une vis.
- Placez le tournevis Philips 00 (Trouvé ici) dans la vis.
- Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit libre.
- Répétez l'opération pour les vis restantes.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-06 07:01:34 AM (MST).

Étape 7



- Utilisez desoutils d'ouverture en plastique pour ouvrir légèrement le côté du boîtier.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique et appliquez une pression sur les trois languettes internes en haut.
- Les deux premiers sont proches des mots "Zoom optique 3X".
- Le troisième est près du déclencheur.

Étape 8



- Retirez délicatement le couvercle arrière du reste de l'appareil photo.
- Assurez-vous qu'il n'y a plus de vis ou d'onglets qui maintiennent le couvercle.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer tous les côtés encore étroitement liés.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Démontage du capot avant du Kodak Easyshare C813





- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
- Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.

Étape 10







- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier autour du déclencheur.
- Retirez délicatement le capot avant de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11



⚠ Ne touchez pas les bornes illustrées sur la photo. Ceux-ci sont liés au condensateur qui pourrait vous choquer s'il n'est pas déchargé.

- Pour décharger le condensateur, suivez ce guide.

Étape 12 — Accès batterie





- Ouvrez le couvercle de la batterie en tirant dans le sens de la flèche

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13





- Utilisez un coin gris (trouvé ici) pour pousser la broche métallique
- Utilisez des pincettes (trouvées ici) pour retirer la broche métallique

Étape 14





⚠ Le ressort est petit et facile à perdre

- Retirez soigneusement le couvercle et le ressort de la batterie

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15



- Assurez-vous que le ressort est dans la bonne orientation lors de la remise en place
- Le ressort doit s'accrocher à un petit trou dans la porte

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA