



Remplacement du port de charge de la DualShock 4

Ce tutoriel détaille, étape par étape, comment...

Rédigé par: Bijan Vakilifathi



INTRODUCTION

Ce tutoriel détaille, étape par étape, comment remplacer le port de charge d'une DualShock 4.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)



PIÈCES:

- [DualShock 4 Controller Charging Assembly 2nd Gen \(JDS-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Charging Assembly 1st Gen \(JDS-001\)](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la manette DualShock 4



- À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.

⚠ Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.

Étape 2



- ⓘ Quatre clips en plastique fragiles maintiennent les deux parties de la coque. Vous pouvez les voir plus précisément dans [ce tutorial \(en anglais\)](#).
- ⓘ Ces clips maintiennent les joints serrés. S'ils cassent, la manette fonctionnera quand même.
 - Commencez par la **poignée gauche** :
 - Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
 - Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
 - Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
 - Répétez ces étapes pour la **poignée droite**.

Étape 3



- Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
 - Le bouton **Share**
 - Le bouton **Options**
- Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
- ⓘ Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
 - 2 ressorts de gâchette
 - 1 extension en plastique du bouton Reset

Étape 4 — Port de Charge



- Détachez le câble qui relie les deux parties de la manette à la carte mère à l'aide de vos doigts.
- Une fois que les deux moitiés sont séparées, mettez de côté la partie haute de la manette.

Étape 5



- Retirez les deux vis qui maintiennent le sous-ensemble. Ensuite, utilisez la pince de précision pour saisir la pièce noire, longue de 5 cm, entourée en rouge sur l'image.
- A l'aide de la pince de précision, saisissez la pièce blanche longue de 5 cm entourée en orange sur l'image.

Étape 6



- Tout en maintenant enfoncée la pièce claire, retirez la pièce transparente de la partie haute de la manette.
- ⓘ Gardez la pièce claire en place mais enfoncez-la pour permettre d'avoir assez d'espace lors du remplacement du port de charge.
- Utilisez le tournevis Philips #00 pour retirer les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent en place le port de charge sur la coque.

Étape 7



- Avec la pince de précision, retirez la partie haute de l'adhésif noir qui maintient le port de charge à la partie plastique de la manette.
 - Prenez la carte du port de charge par un côté et soulevez-la doucement pour la retirez de la manette.
- ⚠ Ne retirez PAS rapidement la carte du port de charge, mais soulevez-la plutôt doucement d'un côté vers l'autre pour créer de l'espace entre la carte et la coque de la manette.**

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.